

VINIL TEXTIL PLATA CRCCYCF EASY REFLECTIVE 50CM X 25M

Clave:

4964-6860

DESCRIPCIÓN

Vinil termotransferible Easy Reflective es un producto que tiene una mayor capacidad de reflexión, con alta resistencia al lavado y las mejores propiedades en cuanto a corte, depilado y fácil aplicación. Es ideal para aplicaciones con detalles pequeños.

- **Acabado:** reflejante.
- **Liner:** de poliéster estático.
- **Espesor:** 5.3 a 7.1 mil.
- **Largo:** 25 metros.
- **Ancho:** 50 centímetros.
- **Color:** plata.
- **Durabilidad:** puede variar de 50 lavadas o más, se recomienda lavar la prenda con el grafico hacia adentro.

APLICACIONES

El vinil termotransferible Easy Reflective cuenta con una gran variedad de aplicaciones en textiles de 100% algodón, 100% poliéster, lycra/spandex, nylon, cuero y mezcla de poliéster con algodón tales como:

- Camisetas.
- Ropa deportiva.
- Gorras.
- Bolsas.
- Chamarras.
- Sombrillas.



ALMACENAMIENTO

Siempre almacene el producto dentro de su empaque en un lugar seco y fresco. Nunca lo exponga directamente a los rayos del sol o fuentes de calor.

PROPIEDADES

Características.	Descripción.
Composición.	Poliuretano (PU).
Vida de anaquel.	6 meses.

MANEJO

Recomendaciones:

- El vinilo se debe de cortar del lado mate en modo espejo.
- Se deben hacer pruebas de corte y/o ajustar la presión de la cuchilla/navaja antes de cortar el vinilo.
- Si la cuchilla corta el vinilo en la base transparente, quiere decir que hay demasiada presión en la cuchilla (únicamente debe cortarse el vinilo).
- Se deben cortar los diseños con una cuchilla/navaja de **45 a 60 grados**.
- Existen en el mercado camisetas de poliéster de baja calidad (camisetas chinas por ejemplo), estas camisetas en ocasiones tienen un recubrimiento químico lo cual hace que el vinilo termotransferible no se adhiera a la tela. En este caso, se tendrán que lavar las telas para eliminar este recubrimiento químico.

Instrucciones de aplicación:

Teniendo en cuenta de la diversidad de los tejidos sobre los que se efectúa la transferencia, se debe de tomar en cuenta lo siguiente:

- Temperatura: 150°C máx.
- Tiempo: 5 segundos máx.
- Presión: media.

Nota: las temperaturas como tiempos aquí descritos son mediciones estándar, se recomienda realizar pruebas ya que estos datos pueden variar dependiendo el equipo que se use.

Procedimiento de transferencia:

- 1) Retirar liner transparente de protección.
- 2) Cortar el material en espejo.
- 3) Depilar el material sobrante. (Para acelerar y simplificar el depilado, se aconseja dejar
- 4) reposar el material cortado sobre una mesa caliente 60°-70°).

- 5) Precaliente la prenda de 2 a 3 segundos.
- 6) Posicionar el material sobre el tejido con su propio liner de poliéster.
- 7) Transferir.
- 8) Remover el poliéster (en caliente) y posteriormente volver a planchar 5 segundos más.

Sustratos sugeridos:

- 100% Algodón.
- 100% Poliéster.
- Lycra/Spandex.
- Nylon.
- Cuero.
- Mezcla de poliéster con algodón.

Lavado:

- Esperar 24h después de la transferencia.
- Agua fría.
- Voltar el interior de la prenda hacia afuera.
- No usar blanqueador u otros agentes químicos agresivos.
- No lavar en seco.
- Apto para secadora en ciclo normal.